

# INSTRUKCJE PRZETWARZANIA VR 217

## Zestaw IGP-REPLACK

Zestaw naprawczy do usuwania uszkodzeń lakieru, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.



IGP Pulvertechnik AG  
Ringstrasse 30  
9500 Wil, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 929 81 11  
Telefax+41 (0)71 929 81 81  
igp-powder.com  
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

### Opis produktu

Zestaw IGP-REPLACK to kompleksowy zestaw naprawczy do wielokrotnego stosowania.

Poprzez zmieszanie w określonych proporcjach utwardzacza IGP-REPLACK z proszkiem powłokowym (niezawartym w zestawie) z odpowiedniego asortymentu farb proszkowych IGP (patrz Mieszalność) uzyskuje się lakier do napraw miejscowych.

Za uzyskany odcień odpowiada odpowiedni proszek powłokowy. W naprawianych miejscach można uzyskać stopień połysku wg DIN 2813 na poziomie  $85 \pm 10$  jednostek połysku (kąt  $60^\circ$ ).

Ze względu na bardzo dobrą odporność na warunki pogodowe zestaw IGP-REPLACK w połączeniu z proszkiem powłokowym IGP można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków (proszek powłokowy musi być przeznaczony do zastosowania na zewnątrz budynków).

### Zastosowanie

Zestaw IGP-REPLACK przeznaczony jest do wielokrotnych napraw uszkodzeń lakieru o wielkości nie większej niż paznokieć kciuka (ok.  $1 \text{ cm}^2$ ) z zachowaniem zgodności kolorów.

W przypadku większych uszkodzeń należy skorzystać z takich rozwiązań, jak IGP-REPLACK Spray, utwardzacz IGP-REPLACK i lakiery ciekłe DOLD.

### Właściwości zestawu IGP-REPLACK

- Utwardzacz na bazie izocyjanianów alifatycznych – szybkie schnięcie
- Brak żółknięcia pod wpływem promieniowania UV
- Dobre przyjmowanie i sieciowanie proszków powłokowych IGP
- Dobra odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe

### Specyfikacja utwardzacza IGP-REPLACK (zawartego w zestawie IGP REPLACK)

Forma produktu	przeźroczysty, płynny
Lepkość produktu	ok. 24 s kubek wypływowy 3 mm
Gęstość	ok. $0,96 \text{ g/cm}^3$
Prężność par	1,8 kPa

### Bezpieczeństwo

Należy stosować się do informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji chemicznej zestawu

# INSTRUKCJE PRZETWARZANIA VR 217

## Zestaw IGP-REPLACK

Zestaw naprawczy do usuwania uszkodzeń lakieru, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.



IGP Pulvertechnik AG  
Ringstrasse 30  
9500 Wil, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 929 81 11  
Telefax+41 (0)71 929 81 81  
igp-powder.com  
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

IGP-REPLACK

Numer produktu: SD IGP-950013

### Jednostka dostawy

1 kompletny zestaw IGP-REPLACK w pudełkach kartonowych o następującej zawartości:

- utwardzacz IGP-REPLACK 120 ml
- 10 buteleczek do mieszania, z kulką mieszającą i zintegrowanym pędzelkiem korekcyjnym
- 10 wkładek zgarniających do mieszania fiolek
- 10 etykiet na buteleczki do mieszania
- 10 pipet dozujących
- 1 łyżka dozująca
- 1 lejek
- 10 torebek plastikowych na proszek

### Instrukcje przetwarzania

#### Proporcje mieszania

W celu uzyskania lakieru do napraw, który można nakładać pędzlem na powłoki proszkowe IGP z połyskiem lub jedwabnym połyskiem, należy zastosować następujące proporcje mieszaniny:

Utwardzacz IGP-REPLACK	:	PROSZEK
10 części wag.	:	6 części wag.

Dokładne dozowanie odbywa się za pomocą pipety dozującej (utwardzacz IGP-REPLACK) oraz łyżki dozującej (proszek).

#### Mieszanina/asortyment

Do mieszania utwardzacza IGP-REPLACK z farbami proszkowymi IGP z połyskiem lub jedwabnym połyskiem:

- IGP-DURA<sup>®</sup>one 5607
- IGP-HWFclassic 5907
- IGP-DURA<sup>®</sup>face 5809, 5807

Ograniczona mieszalność utwardzacza IGP-REPLACK z:

- IGP-DURA<sup>®</sup>guard 3209, 3207
- IGP-DURA<sup>®</sup>pol 6809, 6807

# INSTRUKCJE PRZETWARZANIA VR 217

## Zestaw IGP-REPLACK

Zestaw naprawczy do usuwania uszkodzeń lakieru, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.



IGP Pulvertechnik AG  
Ringstrasse 30  
9500 Wil, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 929 81 11  
Telefax+41 (0)71 929 81 81  
igp-powder.com  
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

## Aplikacja

Nanoszenie i malowanie

## Żywotność mieszaniny i schnięcie

W połączeniu z farbą proszkową

Żywotność mieszaniny	ok. 30 min w temp. 20°C i zależnie od rodzaju farby proszkowej
Schnięcie	Suchość pyłowa <2 h w temp. 20°C

## Przyczepność

Powierzchnia musi być odpylona i odtłuszczona.

W połączeniu z farbą proszkową

Stal	<Gt 1
Powłoka proszkowa IGP	<Gt 1 w zależności od rodzaju/jakości powleczonej proszkowo powierzchni do naprawy lepszą przyczepność można uzyskać po lekkim przeszlifowaniu.

# INSTRUKCJE PRZETWARZANIA VR 217

## Zestaw IGP-REPLACK

Zestaw naprawczy do usuwania uszkodzeń lakieru, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.



IGP Pulvertechnik AG  
Ringstrasse 30  
9500 Wil, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 929 81 11  
Telefax+41 (0)71 929 81 81  
igp-powder.com  
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

### Okres przechowywania

Utwardzacz IGP-REPLACK stanowiący element zestawu IGP-REPLACK reaguje na wilgoć i wchodzi w reakcję z tlenem, dlatego po otwarciu należy go ponownie szczelnie zamknąć. Należy usunąć wszelkie zabrudzenia z zamknięcia i/lub gwintu zamknięcia.

Trwałość utwardzacza IGP-REPLACK bez domieszki farby proszkowej wynosi 6 miesięcy w nieotwartych oryginalnych pojemnikach.

### Instrukcja użytkowania

#### Krok 1 – przygotowanie



Nakleić załączoną etykietę na buteleczce do mieszania.



Otworzyć buteleczkę do mieszania, postawić w zagłębieniu i nałożyć lejek.

# INSTRUKCJE PRZETWARZANIA VR 217

## Zestaw IGP-REPLACK

Zestaw naprawczy do usuwania uszkodzeń lakieru, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.



IGP Pulvertechnik AG  
Ringstrasse 30  
9500 Wil, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 929 81 11  
Telefax +41 (0)71 929 81 81  
igp-powder.com  
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

### Krok 2 – mieszanie



1 płaską łyżkę dozującą proszku powłokowego wsypać przez lejek do buteleczki do mieszania.

Po użyciu starannie wyczyścić lejek.

**WAŻNE:**

Ze względu na wielkość buteleczek do mieszania można użyć maks. 2 płaskich łyżek dozujących.



Przy pomocy pipety dozującej dodać do buteleczki do mieszania 6 ml *UTWARDZACZA* IGP-REPLACK. Pipety dozujące mają skalę do 3 ml.

**WAŻNE:**

Należy pamiętać, że w przypadku użycia 2 płaskich łyżek dozujących proszku powłokowego ilość dodawanego utwardzacza IGP-REPLACK należy zwiększyć do 12 ml.



Włożyć wkład skrobaka do otworu fiolki do mieszania i mocno docisnąć.

Szczelnie zamknąć buteleczkę do mieszania i intensywnie wstrząsać (co najmniej 30 s), aby wymieszać proszek z utwardzaczem; w trakcie mieszania słychać grzechotanie kulki mieszającej w środku.

### Krok 3 – naprawa miejscowa

- Odkręć nakrętkę z pędzelkiem i ostrożnie nanieść lakier na uszkodzone miejsce (ewentualnie po wcześniejszym przeszlifowaniu). Nadmiar lakieru na szczotce można zetrzeć na zintegrowanej wkładce.

# INSTRUKCJE PRZETWARZANIA VR 217

## Zestaw IGP-REPLACK

Zestaw naprawczy do usuwania uszkodzeń lakieru, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.



IGP Pulvertechnik AG  
Ringstrasse 30  
9500 Wil, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 929 81 11  
Telefax+41 (0)71 929 81 81  
igp-powder.com  
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

### Zastosowanie poza lakiernią (np. na placu budowy)

#### Krok 1 - Przygotowanie przez powlekarzkę itp.



Przyklej dołączoną etykietę do fiolki do mieszania.



Dozować ml roztworu IGP REPLACK HARDENER do fiolki z mieszalnikiem za pomocą pipety dozującej. Pipety dozujące mają skalę do 3 ml.

**WAŻNY:**

Należy pamiętać, że w przypadku stosowania 2 płaskich łyżek dozujących proszku do powlekania, ilość roztworu utwardzacza IGP-REPLACK należy zwiększyć do 12 ml.



Włożyć wkład skrobaka do otworu fiolki do mieszania i mocno docisnąć.

# INSTRUKCJE PRZETWARZANIA VR 217

## Zestaw IGP-REPLACK

Zestaw naprawczy do usuwania uszkodzeń lakieru, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.



IGP Pulvertechnik AG  
Ringstrasse 30  
9500 Wil, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 929 81 11  
Telefax+41 (0)71 929 81 81  
igp-powder.com  
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP



Wlej 1 płaską miarkę proszku do powlekania do jednej z dołączonych torebek ZIP.

**WAŻNY:**

Należy pamiętać, że w przypadku stosowania 2 płaskich łyżek dozujących proszku do powlekania, ilość napełnienia roztworem utwardzacza IGP-REPLACK należy zwiększyć do 12 ml.

### Krok 2 – Mieszanie na miejscu



Wlej ilość farby proszkowej wypełnionej w woreczku ZIP do fiolki do mieszania. Aby to zrobić, lekko odetnij róg torebki ZIP i pozwól, aby powłoka proszkowa powoli spływała do butelki mieszającej przez powstały otwór.



Zamknąć fiolkę do mieszania i intensywnie wstrząsać proszkiem (co najmniej 30 s), aby wymieszać proszek z utwardzaczem, wyczuwalnym przez grzechotanie kulki mieszającej wewnątrz.

### Krok 3 – naprawa miejscowa

- Odkręć nakrętkę z pędzelkiem i ostrożnie nanieś lakier na uszkodzone miejsce (ewentualnie po wcześniejszym przeszlifowaniu). Nadmiar lakieru na szczotce można zetrzeć na zintegrowanej wkładce.

# INSTRUKCJE PRZETWARZANIA VR 217

## Zestaw IGP-REPLACK

Zestaw naprawczy do usuwania uszkodzeń lakieru, do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.



IGP Pulvertechnik AG  
Ringstrasse 30  
9500 Wil, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 929 81 11  
Telefax+41 (0)71 929 81 81  
igp-powder.com  
info@igp-powder.com

Ein Unternehmen der DOLD GROUP

## Informacja bezpieczeństwa

Właściwa dla produktu karta charakterystyki substancji chemicznej i informacje dotyczące dalszych działań w zakresie zarządzania ryzykiem są dostępne pod adresem: [www.igp-powder.com](http://www.igp-powder.com)

## Wskazówka

Niniejsze instrukcje przetwarzania odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy, są jednak traktowane tylko jako niewiążące wskazówki i nie zwalniają użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Aplikacja, używanie i przetwarzanie produktów odbywają się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.